

ご使用を休止するとき

3～10日未満の未使用期間

- ① 止水栓を閉めてください
※万一の漏水を防ぐため
- ② 電源は抜かず、冷温水スイッチはONのままにしてください。
※本体内の水の鮮度を保ち、衛生状態を維持するため

10日以上未使用期間

- ① 止水栓を閉めてください
※万一の漏水を防ぐため
- ② 電源を抜いてください。


止水栓の止め方

止水栓のレバーを時計回りに90度回して閉めます。



止水栓の設置例

水栓や給水管のつなぎ部分に設置されています。



ご使用を再開するとき

3～10日未満の未使用期間

- ① 止水栓を開けてください。
- ② 冷水を3分以上、温水・常温水を各1杯以上抽出した後に使用を再開してください。

10日以上未使用期間

- ① 電源を接続してください。
※電源接続後の温水は、1杯目は常温水が抽出され、2杯目から温水が抽出されます。
- ② 止水栓を開けてください。
- ③ 冷水を3分以上、温水・常温水を各1杯以上抽出した後に使用を再開してください。