

ご使用を休止するとき

3～10日未満の未使用期間

- ① 給水タンクを空にしてください
- ② 給水タンク受けの水気を拭き取ってください
※カビ防止のため



- ③ 電源は抜かず、冷温水スイッチはONのままにしてください
※本体内の水の鮮度を保ち、衛生状態を維持するため

10日以上未使用期間

- ① 給水タンク及びサーバー内の水をすべて排水してください
- ② 給水タンク受けの水気を拭き取ってください
※カビ防止のため
- ③ 電源を抜いてください

ご使用を再開するとき

3～10日未満の未使用期間

- ① サーバー内の水を全て排水してください。
- ② 給水タンク受けを除菌タオルなどで拭いてください。



- ③ 給水タンクを洗浄した後に給水してください。

10日以上未使用期間

- ① 電源を入れてください。
- ② 給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバー内のタンクが満水になるまで造水してください。
- ③ サーバー内の水を一度すべて排水してください。
- ④ 再度給水タンクに水道水を入れてサーバーにセットし、サーバーの使用を再開してください。